

## **Pollmeier Leimholz GmbH garantie limitée** **Planchers de hêtre préfini steamed d'Allemagne**

Veillez lire cette garantie car elle contient certaines dispositions qui affectent vos droits reconnus par la loi. Cette garantie est valide seulement pour l'acheteur original de plancher préfini Pollmeier acheté après janvier 2005 et portant les étiquettes Pollmeier. Ce n'est pas valable pour des produits de bois sans surface.

### **Utilisation du produit**

Les planchers Pollmeier peuvent être installés au niveau du sol ou en surélévation. Ils peuvent être cloués avec des clous en T ou en L ou avec des agrafes sur un sous-plancher de bois, en utilisant des clous pour planchers de bois franc spécialement conçus à cet effet. Pour un plancher de plus de 3-15/16 po de largeur nous recommandons des clous en T ou en L.

### **Garantie d'intégrité structurale**

Pollmeier garantit que, dans leur état de fabrication d'origine, ses produits sont exempts de tout vice d'usure. Notre plancher sera exempt de défauts de matériel et de transformation à condition que les instructions d'installation spécifiées par Pollmeier soient suivies; que toute les procédures préventives et d'entretien prescrite par Pollmeier soient suivies et que l'utilisation du plancher rencontre les spécification fournies. Avant d'entreprendre l'installation de tout plancher Pollmeier, s'assurer que le sous-plancher est en bon état et que l'humidité n'y est pas excessive. Cette garantie exclut tout bris découlant d'une fuite d'eau dans une tuyauterie défectueuse, d'une inondation ou d'un taux d'humidité excessif du sous-plancher. Ne pas installer les planchers Pollmeier sur un plancher à chauffage radial.

### **Garantie portant sur le fini du plancher**

**Pollmeier garantit, à l'acheteur initial, que le fini de surface, en uréthane à base d'eau séché sous UV, appliqué en usine sur ses planchers de bois franc préfinis, ne se trouvera pas par usure et ne se séparera pas du bois pendant une période de:**

**Vingt-cinq (25) ans** à compter de la date d'achat, **pour un usage résidentiel normal**, ou

**Trois (3) ans** à compter de la date d'achat, **pour un usage commercial léger**, comme des bureaux d'affaires, des magasins de vêtements et/ou de jouets (ou tout magasin de services non alimentaires).

**Il n'y a PAS de garantie pour les planchers fini à l'huile.**

### **Exclusions et limites de la garantie**

La garantie Pollmeier décrite ci-dessus comprend certaines exclusions et limitations:

1. Toute forme de location, avec ou sans bail, de l'endroit où a été installé le plancher Pollmeier.
2. Dans le cas où Pollmeier, à sa seule discrétion, observe que le plancher présente des entailles, des égratignures, des taches ou des dommages dus à la négligence, au feu, à l'eau, à l'humidité, à la chaleur excessive, à la sécheresse excessive, à l'érosion, à la présence de cailloux, de sable ou d'autres substances abrasives, aux animaux domestiques, aux insectes, aux talons pointus ou aux semelles à pointes, au climat dommageable ou à tout sinistre, ou qu'il présente des variations de couleur, des caractéristiques naturelles du bois, ou des défauts résultant du non-respect des instructions écrites d'installation ou d'entretien du manufacturier ou d'un entretien inadéquat (comprenant l'utilisation de détergent, d'une substance de nettoyage en aérosol ou de tout autre produit de nettoyage de planchers), d'une vadrouille mouillée, d'une protection insuffisante, d'une utilisation abusive ou inadéquate ou d'une modification du produit initial.
3. Dans le cas où les instructions d'installation de Pollmeier n'ont pu être suivies, les conditions d'humidité prescrites n'ont pu être respectées, la protection du plancher a été inadéquate ou les modifications apportées sont inacceptables.
4. Si le plancher présente une variation de couleur due à l'exposition au soleil. Les tapis de sol et paillasons bloquent la lumière et doivent être déplacés régulièrement afin d'assurer une variation de couleur uniforme si elle se produit – la décoloration n'est pas un défaut. L'usure doit être visible à la surface du plancher, dont au moins 10% doit être affectée. Un changement dans le brillant du lustre n'est pas considéré comme une usure de la surface. Les teintures blanches et pasteltes jaunissent plus rapidement que tout autre fini.
5. Puisqu'ils sont un produit de la nature, les planchers de bois franc, selon l'essence et l'âge du plancher ou son exposition à la lumière solaire, peuvent présenter une variation de couleur. En raison de ces facteurs, il se peut que la couleur du plancher nouvellement installé ou remplacé ne corresponde pas à celle des présentoirs en magasin ou du plancher installé depuis un certain temps.
6. Pollmeier ne se tient pas responsable de la variation de couleur que subissent ses produits ou échantillons par rapport aux autres planchers de la résidence de l'acheteur ou à d'autres éléments de bois tels que les armoires, les escaliers et les moulures qui s'y trouvent.
7. Les caractéristiques naturelles du bois telles que les nœuds ou les variations du grain, de la couleur et des traînées minérales ne sont pas des défauts du bois.
8. Si le plancher n'a pas été maintenu dans un environnement respectant le taux d'humidité recommandé. Puisqu'ils sont un produit de la nature, les planchers de bois franc continueront de se dilater et de se contracter selon les saisons et les cycles normaux de chauffage. Toujours s'assurer d'un taux d'humidité de 45%. Cette mesure pourrait exiger la présence d'un humidificateur l'hiver et d'un déshumidificateur l'été. Cette garantie ne couvre pas l'éloignement ou le rapprochement dommageable des planches découlant d'une dilatation ou d'une contraction naturelle du bois en raison d'un taux d'humidité insuffisant ou trop élevé.
9. Il incombe au propriétaire/installateur d'inspecter chaque planche avant d'entreprendre l'installation du plancher. Pollmeier ne pourra se tenir responsable des frais, des produits, ni de la main-d'œuvre si le plancher installé comprend des planches à l'origine défectueuses.
10. Aucune garantie ne s'applique à la catégorie Rouge Rustique, aux produits achetés de seconde main, en liquidation ou hors normes ou aux articles vendus par Internet. Tout produit de la sorte est vendu tel quel. La garantie ne s'applique à aucun produit qui ne porte pas l'étiquette ou l'estampe Pollmeier.

### **Général**

Dans le cas où tout aspect de ses planchers ne satisfait pas aux exigences ci-dessus mentionnées, Pollmeier remplacera, à sa seule discrétion, le produit défectueux par un même produit ou par un autre produit de même valeur. Il incombera à Pollmeier de déterminer la mesure la plus appropriée.

Cette garantie est en vigueur à partir de la date d'achat. L'acheteur doit aviser Pollmeier ou son représentant par écrit de tout problème observé dans les trente (30) jours suivant le début du problème. La facture originale doit être soumise.

Dans l'éventualité d'une demande de garantie, Pollmeier ou son représentant se réserve le droit de faire inspecter le plancher par un représentant qui pourra en prélever un échantillon pour analyse technique, dans le but de déterminer les mesures à prendre. Toute tentative de réparation, de finition ou de remplacement du produit défectueux avant inspection en annulera automatiquement la garantie.

En cas de doute concernant le procédé de fabrication ou de finition ou la qualité d'un segment du plancher, ne pas installer ce segment de plancher. Les planchers de bois franc Pollmeier sont manufacturés conformément aux normes de l'industrie, qui permettent une marge de tolérance ne dépassant pas 5%. Ces défauts peuvent être naturels ou résulter de la fabrication. Toute interrogation concernant la qualité devrait être immédiatement envoyée au détaillant en vue d'une inspection par Pollmeier ou son représentant.

Sauf si autrement prescrit par la loi de votre pays, état ou province, ces clauses constituent la garantie complète de Pollmeier et prévalent sur toute autre forme de garantie. Pollmeier ne peut être tenu responsable de tout dommage, dépense ou coût indirect relatif ou corrélatif. Cette garantie limitée procure des droits légaux précis.

Il revient entièrement à Pollmeier de déterminer si un produit est sujet à une exclusion ou s'il est défectueux. Aucun installateur, détaillant ou distributeur n'a le droit de modifier les obligations ou limitations de toute garantie Pollmeier.

Si vous n'êtes pas satisfait de votre plancher et considérez que l'une des clauses de cette garantie n'a pas été respectée, prière de déposer une plainte auprès de l'entreprise ou du détaillant duquel le plancher a été acheté. Si l'entreprise ou le détaillant n'est pas en mesure de résoudre la question, faites parvenir une demande de formulaire de plainte par écrit à: Pollmeier Leimholz GmbH, Rueschfeld 131, 33397 Rietberg, Allemagne. Remplissez le formulaire de plainte puis retournez-le. Nous analyserons votre demande.

Cette garantie ne porte que sur la réparation du produit défectueux, l'application d'un nouveau fini sur ce produit ou le remplacement de ce dernier. Si le produit ne peut être remplacé par Pollmeier malgré une quantité raisonnable de tentatives, Pollmeier remboursera, sur demande, et au prorata le coût de plancher défectueux à l'achat. En aucune circonstance Pollmeier ne peut être tenu responsable de toute dépense directe ou indirecte comprenant les coûts de main-d'œuvre. Cette garantie se limite à un remplacement par un même produit ou de valeur équivalente, à la discrétion de Pollmeier. Cette garantie n'est valide que pour le premier acheteur et lieu d'installation; elle n'est pas transférable.

### **Installation d'un plancher de hêtre**

**N'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Investissez dans une installation adéquate de manière à ce que vous soyez totalement satisfait du résultat et afin que votre plancher dure longtemps.**

#### **GUIDE D'ACCLIMATATION**

À la livraison de votre plancher de bois, vérifiez son contenu d'humidité afin d'établir une base de référence pour l'acclimatation requise. L'acclimatation dépend de la situation géographique, du conditionnement de l'air intérieur et de la période de l'année. Veuillez communiquer avec votre représentant des associations NWFA ou NOFMA pour connaître l'humidité ambiante de votre région. Veuillez toujours vérifier le degré d'humidité du bois et l'humidité atmosphérique des conditions ambiantes au moment de l'installation.

#### **SURFACES DE SOLS - SOUS-PLANCHER**

En surélévation: les planchers en lattes et en lames de bois massif peuvent être installés avec succès en surélévation.

Au niveau du sol: les planchers en lattes et en lames de bois massif peuvent être installés avec succès au niveau du sol.

Au dessous du niveau du sol: ne pas installer au dessous du niveau du sol.

#### **1. Sous-planchers**

##### **1.1 Coller sur béton application**

Coller directement sur le béton. Nos recommandations pour les adhésifs : Demandez à votre détaillant ou à votre fournisseur, un adhésif au polyuréthane élastique tel le T-55 de Sika (adhésion sur toute la surface) ou l'AcouBond System de Sika (conforme aux normes d'insonorisation). D'autres adhésifs peuvent être utilisés, consultez toutefois le manufacturier pour connaître les essences, les longueurs et les largeurs pour lesquelles l'adhésif est recommandé. Veuillez toujours consulter le manufacturier de l'adhésif lors d'une installation sur du béton léger ou sur un composé autonivelant. Pour ces types d'installation, un composé de renforcement est requis quel que soit les directives du manufacturier de l'adhésif. (Ceci s'applique, mais n'est pas limité, au Primer MB de Sika®.)

##### **1.2 Système contreplaqué sur dalle**

Balayer la dalle. La dalle doit être solide, de niveau et débarrassée de toute poussière. L'inclinaison ne devrait pas dépasser 3/16 po sur une distance de 10 pi.

Recouvrez toute la dalle d'une pellicule polyéthylène de 6 mils et plus. Étendez la pellicule en laissant un excédent de 4 à 6 po de chaque côté remonter sous les plinthes. Pour le sous-plancher, ce système utilise des panneaux de contreplaqué de ¾ po et plus d'épaisseur et de 4 pi x 8 pi. Disposez les panneaux de contre-plaqué en série afin d'aligner les joints aux 4 pi. Posez simplement le contreplaqué sur toute la surface du sol. Laissez ¾ po d'espace le long de chaque mur ou arête verticale et ½ po entre les panneaux.

Fixez le contreplaqué avec une cloueuse mécanique ou un marteau-piston et des clous à béton. Utilisez de la substance adhésive pour sceller rond le clou. Assurez-vous de bien aplanir le contreplaqué et de le fixer solidement. Commencez au centre du panneau en progressant vers l'extérieur; utilisez au minimum 32 clous par panneau (à chaque 12 po le long des bords et à chaque 12 po au centre de chaque panneau de 4 pi x 8 pi).

Balayer le sous-plancher. Le sous-plancher doit être solide, de niveau et débarrassé de toute poussière ou des têtes de clous. L'inclinaison ne devrait pas dépasser 3/16 po sur 10 pi.

Déroulez des feuilles de feutre bitumineux ou de papier de construction (15 lb) en faisant chevaucher les arêtes de 4 po. Assemblez chaque rangée de papier à franc bord.

##### **1.3 Installation sur une construction en solives de bois**

La ventilation transversale externe dans les murs de fondation doit être assurée par des événements ou d'autres types d'ouvertures et être sans aucune zone d'air parasite. Il est essentiel de couvrir la totalité de la surface du vide sanitaire (100 %) avec un film en polyéthylène de 6 millièmes qui servira de retardateur d'humidité.

*Sous-plancher*: Avec des planchers de lattes de ¾ po d'épaisseur, utilisez soit des panneaux séchés au four N<sup>o</sup>. 1 ou N<sup>o</sup>. 2 de pin ordinaire, ou d'autres bois de conifères denses du Groupe 1 recommandés pour les sous-planchers posés sur des solives de bois, soit du contreplaqué de catégorie revêtement intermédiaire extérieur. Si vous utilisez du contreplaqué, utilisez de préférence des produits de 5/8 de po (19/32 de po) ou ¾ po (23/32 de po) avec indice de performance. Des panneaux à copeaux orientés (OSB) de ¾ po (23/32 de po) peuvent aussi constituer des substrats comparables. Des matériaux plus minces ne peuvent être recommandés pour une utilisation comme matériaux de sous-plancher.

Installez les panneaux du sous-plancher en vous conformant aux recommandations du fabricant des panneaux. Les panneaux doivent être installés avec les fils des faces perpendiculaires aux solives, cloués à chaque 6 po le long de chaque solive avec des clous adéquats et un espacement approprié aux bouts et aux bords des panneaux, sauf indications contraires du fabricant des panneaux.

Pour un sous-plancher de planches, utilisez uniquement des planches plates, sèches, de  $\frac{3}{4}$  de po, rabotées, à arêtes carrées et ne dépassant pas 6 po de large. Disposez en diagonale en travers des solives ; laissez un espace de  $\frac{1}{4}$  de po à  $\frac{3}{8}$  de po entre les planches pour le joint d'expansion. N'utilisez pas de planches à languettes et à rainures. Clouez à chaque point porteur (y compris le linteau) avec 2 clous ordinaires de 8d. Tous les joints assemblés à onglet doivent reposer sur les solives. Marquez l'emplacement des solives afin que le plancher puisse être cloué dans les solives. Un bon clouage est important. Il permet de maintenir les planches rigides et d'empêcher ainsi le fluage parfois causé par le rétrécissement dans le bois d'œuvre du sous-plancher. Sans un clouage adéquat, il est impossible d'obtenir des planchers solides et qui ne craquent pas.

## 2. Direction du couvre-plancher

Veillez toujours installer les planches dans la direction du plus long mur de la pièce ou du bâtiment. Cela réduit l'expansion tangentielle globale du plancher. Si un corridor longe le long mur de la pièce, commencez l'installation en tendant le cordeau pour tracer une ligne-guide à travers le corridor et procédez ainsi jusque dans la pièce. Utilisez ensuite une fausse-languette pour changer de direction quand vous complétez le corridor.

## 3. Première étape de l'installation des lames

Il est important de bien positionner la première rangée et de partir d'équerre. Placez une première lame à  $\frac{3}{4}$  po du mur de départ, rainure face au mur, et marquez le sous-plancher d'un point sur l'arête de la languette. Répétez l'opération aux deux bouts de la pièce, puis tendez le cordeau entre ces deux points. Clouez la première lame en alignant sa languette le long de cette ligne. L'espace entre la lame et le mur est nécessaire pour l'expansion du bois et sera camouflé par la moulure de plancher.

Déposez la première lame le long du cordeau de départ, côté languette la première, et enfoncez des clous de finition de 8D à chaque bout de la languette et  $\frac{3}{4}$  po du mur, et clouez tous les 12 po. La moulure de plancher couvrira les têtes de clou. Clouez les autres lames de la même manière pour compléter la première rangée.

## 4. Étape finale de l'installation

Posez simplement 7 ou 8 rangées de lames bout à bout en prenant soin de séparer les joints d'extrémité d'au moins 12 po. Répartissez également les pièces longues et les pièces courtes pour éviter une concentration de pièces courtes. Décalez les joints des bouts d'au minimum 6 po par rapport aux rangs adjacents. Évitez les joint en H.

Assemblez les lames en emboîtant bien les rainures et les languettes, et fixez les languettes par clouage dissimulé. Chassez tous les clous. Après la première ou la deuxième rangée, vous pouvez passer du marteau à la cloueuse mécanique. Utilisez une cloueuse avec des rivets à tige indentée (agrafes de  $1\frac{1}{2}$  à  $1\frac{3}{4}$  po). Assemblez les lames de chaque rangée en imbriquant la languette dans la rainure précédente. Enfoncez un clou dans les lames à tous les 8 po et de part et d'autre de chaque joint.

Poursuivez de cette façon jusqu'au mur d'arrivée où vous laisserez le même espace de  $\frac{3}{4}$  po tel qu'alloué au mur de départ. Il peut être nécessaire de couper une lame sur le sens de la longueur pour obtenir la largeur désirée. Évitez de clouer dans les joints du sous-plancher. Pour toute pièce dépassant 20 pi de largeur, veuillez ajouter un espace d'expansion supplémentaire de  $\frac{3}{4}$  po à tous les 10 pi supplémentaires.

Pour le besoin d'expansion supplémentaire si la pièce fait plus de 20 pi de largeur et qu'une expansion est prévue (selon le degré d'expansion de l'environnement), utilisez des rondelles métalliques et espacez-les de façon uniforme sur toute la surface du plancher. Pour les joints en angle, placez une rondelle de part et d'autre du joint et à tous les 8 po en longueur. Dans certaines zones, il se peut qu'un espace supplémentaire ne soit pas nécessaire.

## 5. Moulure de plancher

Une fois que toutes les lames sont installées, clouez cette moulure aux plinthes plutôt qu'aux lames.

## Entretien préventif

- Retirez vos chaussures aux portes extérieures. Évitez de marcher sur vos planchers de bois avec des crampons, des chaussures de sport ou des talons hauts.
- Ne laissez pas de grains de sable sur le plancher. Utilisez des carpettes agrippe-saleté à toutes les portes extérieures.
- Aux endroits à haut déversement et aux stations de travail utilisez des carpettes, de préférence en coton, plus faciles à laver. Pour le plancher dans la cuisine, placez une carquette en face de l'évier de la cuisine. Ne pas utiliser de tapis avec endos plastifié.
- Passez l'aspirateur régulièrement, aussi souvent que vous le feriez pour des tapis. Utilisez seulement des aspirateurs avec réglages pour surface rigide.
- Balayez ou utilisez une vadrouille quotidiennement ou aussi souvent que nécessaire. Vous devez également nettoyer périodiquement vos planchers avec un produit nettoyant professionnel pour planchers de bois recommandé par un professionnel des planchers de bois.
- Ne passez jamais une vadrouille avec de l'eau.
- La lumière du soleil peut causer une apparence irrégulière. Déplacez les carpettes de temps en temps et mettez des rideaux aux grandes fenêtres.
- Mettez des patins en tissu sous les pieds des meubles. Nettoyez régulièrement les patins car les grains de sable peuvent parfois s'accrocher dedans. Évitez de déplacer des meubles en matériaux durs tels que du métal ou du plastique dur. Le mieux est d'utiliser des rouleaux gris en caoutchouc qui ne marquent pas. Lorsque vous déplacez des meubles lourds, ne les faites pas glisser sur le plancher de bois. Soulevez plutôt le meuble complètement afin de protéger le plancher de bois.
- Lorsque vous faites tomber sur votre plancher des aliments ou autres, essuyez aussitôt avec un chiffon sec ou une serviette en papier. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humidifié pour les taches collantes.
- Maintenez les griffes de vos animaux domestiques toujours bien taillées afin d'éviter les rayures sur le plancher.
- Utilisez un humidificateur pendant les mois d'hiver afin de limiter le plus possible les mouvements du bois et son rétrécissement.

## Pour bien entretenir la fini des surfaces

- Pour un nettoyage général, vaporisez de nettoyant doux les surfaces souillées, puis essuyez à l'aide d'une vadrouille éponge ou à tampon. Essuyez bien les résidus de nettoyant.

- N'employez pas inutilement de substances liquides pour le nettoyage. Plutôt, passez bien l'aspirateur si cela s'avère suffisant.
- Les nettoyants utilisés ne doivent pas être abrasifs ou contenir de l'ammoniac ou du pétrole. Ne pas utiliser de nettoyant à poussière.

#### Pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser de la cire?

La cire est généralement très glissante. En outre, un plancher de bois ciré ne peut être efficacement reverni si l'on souhaite le rajeunir. Il devra être entièrement sablé avant d'être reverni.

#### Pour retirer les taches

- Taches de lait ou de nourriture: Grattez la surface avec une lame de plastic mince.
- Taches causées par une flaque d'eau: Utilisez un nettoyant doux et frottez doucement avec un chiffon doux sec.
- Marques de talon: Utilisez du nettoyant à planchers pour essuyer les marques.
- Traces d'humidité ou de moisissure: Si elles sont à la surface, nettoyez simplement avec un nettoyant. Si les traces sont formées sous la surface, celle-ci devra être sablée et revernie.
- Gomme à mâcher, crayon ou cire: Grattez au moyen d'une lame de rasoir bien aiguisée. Appliquez de la glace jusqu'à ce que le résidu soit suffisamment raffermi pour être éliminé.
- Brûlures de cigarettes: Grattez la surface à l'aide d'une lame de plastic mince. Retouchez légèrement si le fini a été abîmé.
- Taches d'huile ou de graisse: Essayez en appliquant une goutte de dissolvant. Polissez avec un chiffon doux ou un tampon.

Pour enregistrer cette garantie limitée, prière de compléter le formulaire ci-dessous et de le faire parvenir à Pollmeier Leimholz GmbH, Rueschfeld 131, 33397 Rietberg, Allemagne

Nom \_\_\_\_\_ N° de téléphone \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_

Nom du détaillant

Adresse \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_ Nom du produit \_\_\_\_\_ Couleur \_\_\_\_\_

Nombre de pieds<sup>2</sup> achetés \_\_\_\_\_ Pour quelle(s) pièce(s) \_\_\_\_\_

- Au-dessus du niveau du sol     Au niveau du sol     En dessous du niveau du sol     Nouvelle construction     Rénovation

Autre \_\_\_\_\_

Pourquoi avez-vous choisi un plancher Pollmeier?

- Qualité     Couleur     Réputation     Prix     Garantie

Autre \_\_\_\_\_

Comment avez-vous entendu parler de Pollmeier?

- Un détaillant me l'a recommandé  
 J'ai vu de la publicité  
 Un ami me l'a recommandé  
 Un constructeur/contracteur me l'a recommandé  
 Autre: \_\_\_\_\_

Vos commentaires sont très importants pour nous

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Exclusions à la garantie

Il n'y a aucune garantie sur les produits de bois Pollmeier, sauf celle qui protège contre les défauts de fabrication. Pollmeier offre une garantie limitée sur sa finition. Il n'y a pas de garantie pour les planchers fini à l'huile. Pollmeier garantit que sa finition de plancher sera exempte de défauts de produit ou de fabrication. Pollmeier garantit sa finition de plancher pour 25 ans dans des conditions d'utilisation résidentielle normales, et pour 3 ans dans des conditions d'utilisation commerciale légère, telles qu'elles sont décrites sur le site Web de Pollmeier. La garantie de Pollmeier protège seulement le propriétaire d'origine du plancher de bois préverni Pollmeier. Sous cette garantie, l'engagement de Pollmeier se limite à fournir au propriétaire une réparation, ou un renouvellement partiel ou complet de la finition, à la seule discrétion de Pollmeier. Pour plus d'information et des nouvelles sur les exclusions et les limites de la garantie et les instructions d'installation veuillez visiter le

[www.pollmeier-flooring.com](http://www.pollmeier-flooring.com)